

# Service- und Pflegehinweise

## **Pflege / Reinigung**

### **Liftsäule:**

Standardmäßig schwarz oder chrom hochglänzend mit spezieller Leitner-Liftverkleidung (außer LeitnerWipp WS4) gegen Verschmutzung und Austrocknung.

ACHTUNG: Arbeiten bzw. Austausch an der Liftsäule nur durch eingewiesenes Personal!

WARTUNG: Die Liftsäulen und die Metallteile sind wartungsfrei.

### **Fußkreuze und Sockelteller:**

Alle Chromteile mit geeignetem Mittel reinigen. Die schwarzen Metallteile mit antistatischem Allzweckmittel reinigen. Bei Bedarf feucht abwischen und nachpolieren. Die Holzteile bei Bedarf feucht abwischen und je nach Oberfläche mit Öl- oder Lackpflege nachbehandeln.

### **Stoffe und Polsterungen:**

Für die Pflege der Polsterungen/Überzüge generell keine lösungsmittelhaltigen, scheuernden fett- und ölhaltigen Reiniger verwenden. Kunstleder bei Bedarf feucht abwischen. Bei Schurwolle kann ein eventuell entstehendes Pilling mit einem handelsüblichen Flusen-Entferner beseitigt werden. Alle anderen Stoffarten regelmäßig absaugen oder bürsten. Mikrofaserstoffe können auch feucht abgewischt werden.

**Trevirastoffe:** Flecken können mit lauwarmem Wasser eventuell unter Zusatz eines pH-neutralen Abwaschmittels entfernt werden. Benutzen Sie immer einen sauberen, weißen Baumwollappen. Vermeiden Sie die Durchfeuchtung des ganzen Möbels und wenden Sie nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an.

Warnung: Reinigungsbenzin, Aceton u.ä. können bei Durchfeuchtung Schaumstoff auflösen.

**Kunstleder:** Die Reinigung der Oberfläche ist mit einer Mischung aus handwarmem Wasser und neutralem Seifenschaum vorzunehmen. Ein Mikrofaser Tuch mit dem handwarmen Seifenwasser benetzen und Verschmutzungen mit kreisenden Bewegungen beseitigen. Hartnäckigere Flecken sollten mit einer weichen Bürste behandelt werden. Die Bürste ebenfalls mit der handwarmen Seifenlauge benetzen und Verunreinigungen mit kreisenden Bewegungen entfernen. Abtrocknen der Oberfläche!

Wichtiger Hinweis! Keine Lösungsmittel und scheuernden Produkte verwenden.

**Mikrofaser:** Flecken können mit lauwarmem Wasser eventuell unter Zusatz eines pH-neutralen Abwaschmittels entfernt werden. Benutzen Sie immer einen sauberen, weißen Baumwollappen. Vermeiden Sie die Durchfeuchtung des ganzen Möbels und wenden Sie nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an.

Warnung: Reinigungsbenzin, Aceton u.ä. können bei Durchfeuchtung Schaumstoff auflösen.

### **Schutzprofil bei LeitnerWipp:**

Für einen Standortwechsel wird empfohlen, den LeitnerWipp vom Boden hochzuheben (Hocker nicht am Boden ziehen!), damit eine langjährige Haltbarkeit gewährleistet werden kann.